



NOBØ ECOSENSE MSW

Batteridrevet trådløs magnetkontakt

NOBØ

NOBØ ECOSENSE MSW

ECOSENSE MSW er en trådløs batteridrevet magnetkontakt for bruk mot Nobø varmeovner og termostater. Den kan også knyttes til Nobø ECOHUB og bli en del av energistyringssystemet Nobø Energy Control

Bruksområder:

Kan konfigureres mot Nobø ovner med R80 RSC 700 funksjonsenhet og vil sette disse i frostsikring (7°C) når vindu åpnes og settes tilbake til opprinnelig status når vindu lukkes. Hver ovn kan lytte til inntil 10 magnetkontakter og hver magnetkontakt kan sende til inntil 10 ovner. Ovnen(e) kan i tillegg være konfigurert mot Nobø ECOHUB, Nobø Orion 700 eller ewt Plus+ sentralstyringssystem.

Montering:

ECOSENSE MSW leveres med ulike løsninger for innfesting. Fleksibel monteringsløsning muliggjør innfesting på de fleste typer vinduer og dører.

Senderenhet skrues fast i dør, vindusramme eller karm med medfølgende skrue. Medfølgende magnet leveres med feste-tape og kan enten klistres på ramme/karm eller monteres på medfølgende brakett som skrues fast.

Konfigurering:

ECOSENSE MSW konfigureres enkelt mot inntil 10 ovner. Trykk på konfigurasjonsknappen (skjult på kretskortet) og slå på ovnen. Gjenta ved flere ovner.



Tekniske data:

Batteri CR2032:	3V
Kapslingsklasse:	IP20
Radio:	868,4 MHz
Bryterfunksjon:	Magnetbryter
El-nummer:	5422474
Farge:	Hvit
Dimensjoner:	

